



DISCOVERY SERIES II
(ALL MODELS 99 MY TO 01 MY)
MAINTENANCE CHECK SHEET

Tipo de serviço	FS	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
Mês / .000 Km	3/5	12/20	24/40	36/60	48/80	60/100	72/120	84/140	96/160	108/180	120/200	132/220	144/240	160/260	172/280	184/300

FS	A	B	Interior do veículo
1			Verificar condições e segurança dos assentos e cintos de segurança
2			Verificar todas as lâmpadas buzina e todos os indicadores de aviso
3			Verificar sistema de limpa-vidros dianteiro e traseiro e escovas
4			Verificar condições do travão de mão
5			Substituir pilhas do comando do alarme
Exterior do veículo			
6			Inspeção da corrosão e de cosmética
7			Remover as rodas
8			Verificar a pressão dos pneus, condições e profundidade do piso
9			Inspeccionar o uso das pastilhas de travão, calibrar fendas e condições dos discos
10			Inspeccionar estragos nas armaduras dos sensores de velocidade das rodas
11			Substituir o óleo dos travões (de 2 em 2 anos)
12			Substituir o elemento do filtro de gasóleo (Diesel)
13			Drenar sedimentos do combustível (Diesel)
14			Compor as rodas para a posição original do eixo
15			Controlo visual do intercooler/radiador para obstruções e estragos
16			Verificar estragos no sensor do ar do habitáculo
17			Verificar o funcionamento e lubrificar fecho das portas, molas, resistência das portas, fecho do capot e tampa do combustível
18	100 k	200K	Verificar as condições do filtro de admissão de ar das suspensões. Ver recomendações
Compartimento do motor			
19	60K	120K	Substituir o anticongelante
20			Verificar fendas no sistema de arrefecimento, intercooler e sistema de aquecimento, condições e segurança das manguerias e tubagens
21		120K	Substituir velas
22			Substituir elemento do filtro do ar e limpar orifício de entrada do ar (V8)
23	60K	120K	Substituir elemento do filtro do ar e limpar impurezas da válvula (Diesel)
24			Verificar condições da correia de transmissão
25		80K	Substituir correia de transmissão (V8)
26		160K	Substituir correia de transmissão (Diesel)
27			Verificar / encher óleo de travões, PAS, embraiagem, ACE e líquido do limpa-vidros
28		120K	Verificar/ajustar caixa de direcção
29			Verificar condições da bateria
30		80K	Encher o elemento do intercooler
31			Substituir óleo do motor
32			Substituir o rotor centrífugo (Diesel)
33	60K	120K	Substituir o filtro do gasóleo (Diesel)

	FS	A	B	Serviço principal (por baixo do veículo)
34				Substituir filtro do óleo
35				Substituir o óleo da caixa de velocidades manual
36				Verificar e encher o óleo da caixa de velocidades manual
37				Substituir o filtro de transmissão automática (40.000km)
38				Substituir o óleo da caixa de transmissão automática
39				Substituir o óleo da caixa de transferência
40				Verificar e encher o óleo da caixa de transferência
41			160K	Substituir óleo dos eixos dianteiro e traseiro
42				Verificar e encher o óleo dos eixos traseiro e dianteiro
43				Lubrificar veio de transmissão / junta deslizante
44				Verificar folgas nas ligações das barras estabilizadoras e o estado dos "casquilhos de borracha"
45				Verificar o estado dos foles de borracha nos actuadores hidráulicos do sistema ACE
46			120K	Substituir filtro do ACE na válvula do bloco e repor fluidos perdidos
47				Verificar visualmente arranhões, fendas e corrosão na bomba de combustível, tubos de Embragem, uniões, tubos do ACE e fios eléctricos
48				Verificar perdas de fluidos da direcção, dos tubos do sistema hidráulico da suspensão e arranhões ou corrosão nas juntas
49				Verificar perdas de fluidos no motor, caixa de velocidades, caixa de transferência e eixos
50				Verificar fugas, segurança e estragos no sistema de escape
51			80 K	Verificar / apertar caixa de direcção e fixação dos eixos de suspensão dianteiros e traseiros
52				Verificar rolamentos de direcção e condições dos rolamentos e protecção de sujidade (foles)
53				Verificar amortecedores / sensores de altura e integridade/posição das cablagens relativamente a fugas de líquidos e danos
54				Verificar / apertar fixações das uniões do eixo de suspensão dianteiro e traseiro, verificar condições das borrachas de elevação
55				Verificar segurança das ligações de reboque
56			80K	Verificar segurança das borrachas de elevação do motor e da transmissão (V8)
57				Se as lâmpadas de falhas estão acesas questionar o sistema usando TestBook e reportar conc.
58				Fazer testes de rua ou de cilindro
59				Assinar folha de serviço
60				Reportar qualquer característica invulgar das condições do veículo e trabalho adicional realizado